

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – SYGNALIZATOR KOLEJOWY

Sygnalizacja kolejowa – sterowana automatycznie, służy do nauki bezpiecznego zachowania się oraz przejazdu przez tory kolejowe. Ułatwia prowadzenie zajęć w zakresie wychowania komunikacyjnego. Służy jako dodatkowe wyposażenie mobilnego miasteczka ruchu drogowego.

PARAMETRY:

1) Dane techniczne:

Sygnalizator kolejowy:

- wysokość - ok. 1,80m
- sterowany automatycznie
- zasilanie 12V
- moduły ledowe
- dodatkowo sygnalizacja dźwiękowa
- w skład wyposażenia wchodzi akumulator żelowy 12V 20Ah

2) Rogatka:

- połączona z sygnalizatorem kolejowym
- automatyczne opuszczanie oraz podnoszenie roгатki

3) Znak G-3 Krzyż św. Andrzeja (informuję o przejeździe kolejowym jednotorowym, wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu na przejeździe bez zapór)

INSTRUKCJA:

- 1) Należy ustawić skrzynki na twardej, płaskiej powierzchni.
- 2) Rurkę wraz z sygnalizacją należy włożyć do wyznaczonego miejsca w skrzynce na akumulator – oraz podłączyć wtyczki.
- 3) Rurkę plastikową biało-czerwoną należy nałożyć na wystającą z skrzynki metalowej rurkę.
- 4) W skrzynce metalowej znajduje się akumulator, akumulator jest podłączony przewodami do sygnalizatora,
(czerwony przewód „+” natomiast czarny przewód „-”). W przypadku wyjmowania akumulatora oraz ponownego podłączenia należy go podłączyć zgodnie z instrukcją – odwrotne załączenie przewodów powoduje uszkodzenie sterownika.
- 5) **Załączyć włącznik na pozycję „I” - włącznik ten znajduje się z tyłu skrzynki metalowej**
- 6) **Sygnalizacja świetlna oraz opuszczanie i podnoszenie roгатki następuje automatycznie.**
- 7) **Czas przerwy między cyklami – 2min.**
- 8) Po zakończeniu pracy należy wyłączyć sygnalizator - na pozycję „O”.
- 9) Znak G-3 Krzyż św. Andrzeja przykręcamy w sytuacji, kiedy ramie roгатki jest zdjęte, w przypadku pracy sygnalizatora z roгатką znak G-3 powinien być zdjęty.

UWAGA!!!

Używać tylko i wyłącznie na zajęciach wychowania komunikacyjnego oraz miasteczek ruchu drogowego – jako produkt edukacyjny.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA

Używając miękkiej wilgotnej ściereczki czyścić z dodatkiem lub bez dodatku lekkiego roztworu mydła ostrożnie przeczyszczyć obudowę sygnalizatora.

Przechowywać w suchym miejscu, nie narażać na niekorzystne warunki atmosferyczne.

WAŻNE!!!

JEŻELI URZĄDZENIE WYMAGA NAPRAWY, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM .

Data sprzedaży

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki niniejszej gwarancji.

Podpis

